

iID[®] software. tools

> *Quick Start Guide iID*[®] software tools

> > ilD[®] Ullwriter

microsensys 2016



Einleitung

iID[®] **Ullwriter** ist ein technisches Tool zur formatierten Initialisierung von ISO18000-6c-kompatiblen UHF-RFID-Transpondern. Dazu benötigt iID® Ullwriter iID® kontaktlose UHF-RFID-Schnittstellen, um ISO18000-6c-Befehle an kompatible RFID-Transponder zu senden.

iID® UIIwriter unterstützt die folgenden Codierungsfunktionen/-regeln

- Eindeutige Identifikation nach ISO15459 inklusive AFI-Unterstützung
- 6 bit Kodierung gem. ISO 17367
- Raw HEX Kodierung
- Raw ASCII Kodierung
- EPCGlobal GIAI96 Koderiung nach GS1 Standard (auf Anfrage)

Bitte fragen Sie microsensys nach kundenspezifischen Implementierungen von iID® UIIwriter, um das Tool perfekt an Ihre kundenspezifische Umgebung anzupassen.



Systemanforderung / Installation

Die Software läuft auf Geräten mit den Betriebssystemen Microsoft Windows7.

Zur Ausführung muss das Microsoft .Net Framework-Clientprofil auf dem Zielgerät installiert sein.

Systemumgebung:

	Remark
iID [®] UIIwriter	
iID [®] contactless UHF RFID Interface	Bitte wenden Sie sich an microsensys, um eine Liste kompatibler Geräte zu erhalten
Endgeräte mit Windows 7	
Betriebssystem	
ISO18000-6c kompatible UHF RFID	Bitte wenden Sie sich an
Transponder	microsensys, um eine Liste
	kompatibler Geräte zu erhalten

iID® Ullwriter erfordert die zusätzliche Installation des iID® Reader Connection Tools, um die Reader-Verbindungsparameter zu konfigurieren und die Verbindungseinstellungen in einer Zentrale zu speichern.

Zur Ausführung der Software ist die UHF-RFID-Schnittstellenhardware iID 3000® PRO System erforderlich.

Die Software wird mit der Windows Setup-Datei installiert. Stellen Sie zur Installation die Setup-Datei auf dem Gerät bereit.



Starten Sie durch Doppelklick die Setup-Datei. Die Installation führt Sie anschließend durch den Installationsprozess.



Klicken Sie auf "Next".

MICROSENSYS iID Output Ullwriter			_		Х
Select Installation Folder					
The installer will install MICROSENSYS iID®	® Ullwriter to the f	ollowing folder.			
To install in this folder, click "Next". To inst	all to a different fol	lder, enter it bel	ow or c	lick "Brows	:e''.
<u>F</u> older: C:\Program Files (x86)\microsensys Gmt	6H1/MICROSENS1	∕S iID® UIIv		Browse	
			[Disk Cost	
Install MICROSENSYS iID® Ullwriter for O Everyone Just me	yourself, or for any	one who uses	this cor	nputer:	
	Cancel	< Back		Next>	,

Der Programmpfad wird automatisch im Textfeld angezeigt. Wenn Sie das Programm unter einem anderen Pfad installieren möchten, dann klicken Sie auf "Browse…" und wählen den gewünschten Pfad aus. Danach wählen Sie aus, ob Sie das Programm für alle User ("Everyone") oder nur für den aktiven



User ("Just me") installieren möchten. Klicken Sie nach der Auswahl auf "Next", um mit der Installation fortzufahren.

⊯ MICROSENSYS iID ® Ullwriter		-	-		×
Confirm Installation					
The installer is ready to install MICROSE	NSYS iID® Ullwrite	r on your computer.			
Click "Next" to start the installation.					
	Cancel	< Back		Next:	>

Klicken Sie auf "Next", um die Installation zu bestätigen und um die Installation zu starten.

HICROSENSYS iID Ullwriter	_		×
Installation Complete			
MICROSENSYS iID® Ullwriter has been successfully installed.			
Click "Close" to exit.			
Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET	Framev	vork.	
Cancel < Back	k	Clos	e

Nachdem die Installation erfolgt ist, klicken Sie auf "Close", um die Installation zu vervollständigen. Anschließend können Sie iID® Ullwriter verwenden.



Betrieb

Bevor Sie iID[®] Ullwriter mit Ihrem Lesegerät verwenden können, stellen Sie sicher, dass Ihr Lesegerät im DOC-Modus betrieben wird. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welcher Modus aktiv ist, dann starten Sie zunächst iID[®] Interface Configuration Tool und überprüfen Sie die Skript-Einstellungen.

📸 ilD® interface config tool		×	
iID [®] interface config tool	microSens	<u>ys</u>	
Allgemein	RFID in motion		
Bluetooth		Skript Konfigurat	tion X
Skript	یون (Skript Einstellung – Aktuelles Skript	Pso_UHF_HID
Profile		ОК	Datei öffnen Abbrechen
Lesegerät ID: 100049 Akkuspannung: exzellent	Server überprüfung Aktu		

Starten Sie iID[®] Ullwriter. Die folgende Benutzeroberfläche wird auf Ihrem Gerät angezeigt.





Transponder programmieren

Um einen Transponder zu programmieren, wählen Sie bitte die folgenden Felder sorgfältig aus:

- Kodierungsstandard
- Textfeld UII / EPC
- Benutzerspeicher/XPC-Flags
- Application family identifier (nur für ISO-Codierungsstandard)
- Länge des EPC/UII

Tragen Sie die Informationen in das Textfeld ein und drücken Sie anschließend die "Write"-Taste und bewegen Sie Ihr RFID Lesegerät in die Nähe des zu programmierenden UHF-Transponders. Der Fortschrittsbalken zeigt für eine bestimmte Zeit den aktiven RF-Betrieb an, danach wird das Ergebnis des Vorgangs angezeigt. Der Vorgang kann durch Drücken von "CANCEL" unterbrochen werden.

🏹 ilD® Ullwriter –	– – ×				
Exit Mss Tag					
● ASCII ← HEX (© ISO V 1.1.4				
1234567890123456					
Remaining bytes (dec): 0 UserMem XPC AFI: 00 EPC length (bytes) 16					
Last operation:					
WRITE	READ				
Reader ID: 100049					

Lesen der Transponder UIIs

Um Transponder-UII auszulesen und zu übersetzen, wählen Sie bitte die folgenden Felder sorgfältig aus:

• Kodierungsstandard



Drücken Sie anschließend die "READ"-Taste und bewegen Sie Ihr RFID Lesegerät in die Nähe des zu lesenden UHF-Transponders.

Der Fortschrittsbalken zeigt den aktiven RF-Betrieb für eine bestimmte Zeit an, danach wird das Betriebsergebnis angezeigt. Nach erfolgreichem Betrieb werden die folgenden Felder entsprechend den Einträgen im UII-Speicher des Transponders ausgefüllt.

- UII / EPC Textbox
- Benutzerspeicher / XPC flags
- Application family identifier (nur für ISO-Codierungsstandard)
- Länge des EPC/UII

🍖 ilD® Ullwriter 🚽				
Exit Mss Tag				
CASCII 🤆 HEX 🤇	C ISO V 1.1.4			
31 32 33 34 35 36 37 38	39 30 31 32 33 34 35 3(
Remaining bytes (dec): 0				
EPC length (bytes)	16 👻			
	Last operation:			
	Last operation.			
WRITE	READ			
Reader ID: 100049				



Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns:

microsensys GmbH In der Hochstedter Ecke 2 D-99098 Erfurt, Germany e-mail: <u>info@microsensys.de</u> tel: +49 361 59874 0 fax: +49 361 59874 17

